



- |     |                         |    |                                      |
|-----|-------------------------|----|--------------------------------------|
| -8  | בדיקת Over Speed        | -1 | מד סל"ד מנוע עם מונה שעות פעולה.     |
| -9  |                         | -2 | בורר הפעלה אוטו' / ידני ודימום ידני. |
| -10 | מד טמפרטורת קירור מנוע. | -3 | נורית אזהרה בורר במצב ידני.          |
| -11 | מד מתח סט מצבר 1        | -4 | נורית אזהרה Over Speed (דימום מנוע). |
| -12 | מד מתח סט מצבר 2        | -5 | איפוס תקלת Over Speed                |
| -13 | מד לחץ שמן מנוע.        | -6 | הפעלת מתנע מס' 1                     |
|     |                         | -7 | הפעלת מתנע מס' 2                     |